

# Монтаж парапета

S - толщина кровельной сэндвич-панели, S1 - толщина стеновой сэндвич-панели, S1 - толщина кровельной сэндвич-панели.

1. Кровельная сэндвич-панель;
2. Стеновая сэндвич-панель;
3. Кровельный прогон (показан условно);
4. Уплотнительная лента;
5. Утеплитель (минеральная вата, монтажная пена или полиуретановая прокладка);
6. Самосверлящий шуруп (или заклепка);

7. Герметик силиконовый для наружных работ;
8. Доборный Элемент К-1;
9. Уплотняющая масса (мастика);
10. Уплотнитель наружный;
11. Самосверлящий шуруп;
12. Доборный Элемент К-13;
13. Доборный Элемент К-14;
14. Доборный Элемент К-15;
15. Доборный Элемент К-16.

