

## Монтаж стенового температурного/деформационного шва

Температурные швы в конструкциях стен устраивают в местах стыковки панелей при вертикальном монтаже, по длине панелей – при их горизонтальном монтаже. Температуру нагревания стен определяют расчётом (с учётом технологических тепловыделений) по нормам строительной теплотехники и строительной климатологии. Деформационно-усадочные швы в конструкциях стен устраивают в зданиях протяжённостью более 40 м на расстоянии 20 м друг от друга, а также в местах перепада высот зданий или примыканий их к существующим зданиям.

1. Стеновая сэндвич панель;
2. Стеновой ригель (показан условно);
3. Уплотнительная лента;
4. Доборный элемент С-4;
5. -
6. Утеплитель (минеральная вата или монтажная пена);
7. Самосверлящий шуруп (или заклепка);
8. Герметик для наружных работ.

